

جهت تست دستگاه از برنامه hyper terminal استفاده نمایید.

قطع کابل USB در زمان کانکت بودن برنامه هایپر ترمینال باعث هنگ برنامه میگردد.

پس از اتصال کابل USB و شمارش چشمک LINE 1 میتوان از شماره پروتکل دستگاه اطلاع حاصل نمود.

با ارسال کاراکتر @ (کد اسکی ۶۴) روی پرت و دریافت آدرس اینترنتی شرکت پردازشگران اوج سگال میتوان از اتصال صحیح دستگاه به پرت مورد نظر اطمینان پیدا نمود.

پروتکل ۱

تنظیمات پرت : Baud rate = 1200

در ابتدا (L1) معرف خط شماره یک (LINE 1) و در ادامه کالر آیدی و در انتها با @ بسته میشود

مثلا : L188942236@

پروتکل ۲

قابلیت نمایش Dial - Hook off – Hook on – Ring & Time

تنظیمات پرت جهت ارتباط با دستگاه در هایپر ترمینال :

Baud rate = 115200

Parity = None

Stop bit = 1

Flow control = none

L1R01@ C	در هنگام زنگ R نماد Ring و عدد بعد از آن تعداد زنگهای خط
L1C88942236@	نماد کالر آیدی و بعد از آن شماره تماس گیرنده
L1HF@	نماد HF Hook off در زمان برداشتن گوشی
L1D1@	D نماد Dial سپس نمایش شماره گرفته شده
L1HND :1 T0001@	HN نماد Hook on و T نماد Time مدت زمان برداشتن گوشی بر حسب ثانیه